



iXflash Q mini

iPhone/iPad 快速入門指南

中文版 v1.0

1) 下載應用程式

從 Apple App Store 下載並安裝免費的 iXflash 應用程式。



2) 插入記憶卡

將任意 microSD* 記憶卡 (最高支援 2TB) 插入 iXflash Q mini 的 microSD 插槽。

*不附贈 microSD 卡，建議使用高速 microSD 卡以獲得最佳效能。



3) 連接至您的 iPhone 或 iPad

若使用 USB-C 連接器的 iPhone/iPad，請直接將 iXflash Q mini 的 USB-C 插入裝置。



4) 開啟 iXflash 應用程式

連接 iXflash Q mini 後，會自動開啟 iXflash App。若未自動開啟，請手動點擊 APP 圖示：



6) 直接拍攝並儲存照片/影片至 microSD 卡

1. 點擊相機圖示
2. 使用 iXflash App 拍攝影片或照片
3. 所有影像將直接儲存至 iXflash Q mini 的 microSD 卡，不佔用 iPhone/iPad 內部記憶體。



7) 輕鬆觀看所有影片

1. 一鍵播放上次觀看過的影片
2. 查看播放記錄
3. 友善介面支援快轉/倒退及亮度、音量調整，可透過滑動或雙擊手勢操作，例如：



| 倒退/快轉 10 秒



| 調整亮度



| 調整音量

8) 檔案管理員

可檢視、移動、播放及管理儲存在 iXflash Q mini microSD 卡內的所有檔案。



以下是 iXflash Q mini 的主要功能

5) 備份與還原

點擊「備份與還原」圖示，即可備份您 iPhone/iPad 與 iCloud* 中的所有或部分照片/影片。

* 備份 iCloud 時必須透過 Wi-Fi 或行動數據連線。



9) 在電腦上檢視與管理檔案

1. 將 iXflash Q mini 插入電腦的相對應 USB 連接埠*
 2. 在電腦上開啟對應的磁碟機
 3. 存取儲存在 iXflash Q mini microSD 卡中的檔案
- *如有需要，可使用 USB-A 轉接器。



iXflash Q mini

iPhone/iPad 快速入門指南

中文版 v1.0

10) 將 iXflash Q mini 作為手機的 microSD 讀卡機使用



無人機



行車記錄器



運動攝影機



野外攝影機

適用於 USB-C 的 iPhone/iPad：

- ★ 取出無人機、行車記錄器、運動攝影機 (如 GoPro) 或其他裝置中的 microSD 卡並插入 iXflash Q mini
- ★ 將 iXflash Q mini 連接至 iPhone/iPad
- ★ 開啟 iXflash App
- ★ 點擊「iXflash」圖示
- ★ 選擇欲瀏覽影片的裝置資料夾
- ★ 點擊影片開始播放



11) 首頁功能與設定總覽



相機圖示：

拍攝影片與照片並直接儲存至 microSD 卡



相片/影片圖示：

快速瀏覽儲存在 microSD 卡中或 iXflash App 中的所有照片與影片



iXflash 圖示：

檢視或管理 microSD 卡中的所有內容



iPhone 圖示：

檢視或管理暫存在裝置中 iXflash App 的檔案



收藏夾圖示：

檢視已標記為最愛的檔案



備份與還原圖示：

備份或還原聯絡人、影片與照片



設定：

調整 iXflash Q mini 的設定



繼續



繼續



繼續



繼續

繼續圖示：

繼續播放上次開啟的檔案或媒體

