



iXflash Q mini

iPhone/iPad クイックスタートガイド

日本語版 v1.1

1) アプリをダウンロード

Apple App Store から無料の iXflash アプリをダウンロードしてインストールします。



2) メモリーカードを挿入

最大 2TB までの microSD* カードを iXflash Q mini の microSD スロットに挿入します。

* microSD カードは付属していません。高性能なカードの使用を推奨します。



3) iPhone / iPad に接続

USB-C コネクタを搭載した iPhone/iPad の場合、iXflash Q mini の USB-C 端子を接続します。



4) iXflash アプリを開く

iXflash Q mini が接続されると、自動的に iXflash アプリが開きます。
自動で開かない場合は、手動でアプリアイコンをタップしてください。



6) 写真・動画を直接 microSD カードに保存

1. カメラアイコンをタップ
2. アプリ内カメラ機能で撮影
3. 撮影したデータは iPhone/iPad 本体のメモリを使用せず、microSD カードに直接保存されます。



7) 簡単にすべての動画を視聴

1. ワンタップで最後に視聴した動画を再生できます。
2. 再生履歴を確認できます。
3. 使いやすいインターフェースで、スワイプやダブルタップのジェスチャーを使うだけで、早送り／巻き戻しや音量の調整が簡単に行えます。例：



| 10 秒巻き戻し／早送り



| 明るさを調整



| 音量を調整

iXflash Q mini の主な機能

5. バックアップと復元

「バックアップと復元」アイコンをタップして、iPhone/iPad または iCloud* に保存されている写真・動画をすべてまたは一部バックアップします。



* iCloud のバックアップには Wi-Fi またはモバイルデータ接続が必要です。

8) ファイルマネージャー

microSD カード内のすべてのファイルを表示・移動・再生・管理できます。



9) パソコンでファイルを管理

1. iXflash Q mini をパソコンの対応 USB ポート* に接続
2. 関連するドライブを開く
3. microSD カード内のファイルにアクセス

* 必要に応じて USB-A アダプターを使用してください。



iXflash Q mini

iPhone/iPad クイックスタートガイド

日本語版 v1.1

10) スマホ用 microSD カードリーダーとして使用



ドローン



ドライブレコーダー



アクションカメラ



トレイルカメラ対応

USB-C 接続の iPhone/iPad の場合：

- ★ ドローン、ドライブレコーダー、アクションカメラ（GoProなど）やその他の類似デバイスからmicroSDカードを取り出し、iXflash Q miniに挿入してください。
- ★ iXflash Q mini を接続する
- ★ iXflash アプリを開く
- ★ 「iXflash」アイコンをタップする
- ★ 閲覧したいフォルダを選択する
- ★ 動画を選ぶ／再生する



11) ホーム画面のアイコン一覧



カメラ：

microSD カードに直接録画・撮影



写真/動画：

保存済みの写真・動画を表示



iXflash：

microSD カードの内容を表示・管理



iPhone：

一時保存されたファイルを表示・管理



お気に入り：

お気に入り登録したファイルを確認



バックアップと復元：

データのバックアップ・復元



設定：

iXflash Q mini の設定を変更



続きアイコン：

最後に開いたファイルを再生

