




iXflash Q

iPhone/iPad クイックスタートガイド

1) アプリをダウンロード

無料の iXflash アプリを Apple App Store からダウンロードしてインストールしてください。



2) メモリーカードの挿入

microSDカード(最大2TBまで対応)をiXflash QのmicroSDスロットに挿入してください。

*microSDカードは同梱されていません。最良のパフォーマンスを得るため、高速microSDカードの使用をおすすめします。



3) iPhone / iPad に接続 + パススルー急速充電に対応

3-1 iPhone/iPad が USB-C コネクタを搭載している場合

- iXflash Q の USB-C オス端子を iPhone/iPad に直接接続できます。



- 充電する場合は、USB-C to USB-C ケーブルを使用してください。一方を充電アダプターまたはモバイルバッテリーに接続し、もう一方を iXflash Q の USB-C メスポートに接続します。このとき、iXflash Q は iPhone/iPad に接続されている必要があります。(最大60W対応)



3-2 iPhone/iPad が Lightning コネクタを搭載している場合

USB-C to Lightning ケーブルを使用し、Lightning 側を iPhone/iPad に、USB-C 側を iXflash Q の USB-C メスポートに接続してください。iXflash Q の USB-C オス端子は、充電アダプターやモバイルバッテリーなどの電源に接続する必要があります。Lightning デバイスで使用する際は、この接続が必須となります。(最大20W対応)



4) iXflash Q を接続すると、iXflash アプリが自動的に起動します。

起動しない場合は、次のアイコンの iXflash アプリをタップしてください。



5) バックアップと復元

「バックアップ&リストア」アイコンをタップすると、iPhone/iPad や iCloud* に保存されている写真/動画を、すべてまたは選択してバックアップできます。



*iCloud のバックアップを行うには、Wi-Fi またはモバイルデータ通信によるインターネット接続が必要です。


6) 撮っている写真や動画を iXflash Q 内の microSD カードに直接保存できます。

- カメラアイコンをタップします。
- iXflash アプリのカメラ機能を使って、動画を撮影または写真を撮ります。
- 撮影した動画や写真は、iPhone/iPad の内部メモリを使用せず、iXflash Q の microSD カードに直接保存されます。



7) すべての動画をかたんに再生

- ワンタッチで最後に視聴した動画を再生できます。
- 再生履歴を確認できます。
- 直感的な操作で、早送り/巻き戻しや音量調整が可能です。スワイプやダブルタップなどのジェスチャーで簡単に操作できます。



| 10 秒巻き戻し/早送り



| 明るさの調整



| 音量の調整

8) ファイル管理

iXflash Q 内の microSD カードに保存されたすべてのファイルを開覧、移動、再生、および管理できます。





iXflash Q iPhone/iPad クイックスタートガイド

9) パソコンでファイルを表示・管理

1. iXflash Q の USB 端子を、パソコンの対応する USB ポート* に接続します。
2. パソコン上で、iXflash Q に対応するドライブを開きます。
3. iXflash Q 内の microSD カードに保存されたファイルにアクセスできます。

*必要に応じて、USB-A 変換アダプタを使用してください。

10) ホーム画面の各機能・設定一覧



カメラアイコン:

動画や写真を撮ったりして、iXflash Q 内の microSD カードに直接保存できます。



写真／動画アイコン:

iXflash Q 内の microSD カードおよび iPhone/iPad 上の iXflash アプリに保存されているすべての写真／動画へショートカットでアクセスできます。



iXflash アイコン:

iXflash Q に挿入された microSD カード内の全ファイルを開覧・管理できます。



iPhone アイコン:

お使いデバイス内の iXflash アプリに一時的に保存されているすべてのコンテンツを開覧・管理できます。



お気に入りアイコン:

お気に入りとしてマークしたファイルの一覧を表示します。



バックアップ&リストアアイコン:

iPhone/iPad の連絡先・動画・写真をバックアップまたは復元します。



設定アイコン:

iXflash Q の各種設定を調整します。



続きアイコン:

最後に開いたファイルやメディアをワンタッチで再生・閲覧できます。

