



# iXflash Q mini


미니 쿼크 매뉴얼 애플 아이폰.아이패드

Korean version v1.0

## 1) 앱 다운로드

애플스토어에서

"iXflash" 앱 다운로드 설치합니다.  
QR코드스캔 하세요



## 2) 마이크로SD카드삽입

마이크로SD카드를 iXflashQ미니에  
삽입하세요.2테라까지 지원.

\*마이크로SD카드 별도구매  
SD카드는 High Speed 종류권장.



## 3) 아이폰 또는 아이패드에 연결.

iXflash Q mini USB-C 타입을 아이폰,아이패드  
전원포트 동일한 USB-C타입에 연결.



## 4) 연결하면 iXflash앱 실행됨.



## 다음설명은 iXflashQ미니 간략한 기능설명:

## 5) 백업 과 복원

백업 및 복원 아이콘을 터치하여 iPhone/iPad 및  
iCloud에 저장된 모든 사진/비디오를 백업합니다.\*

\*iCloud를 백업하려면 Wi-Fi 또는 셀룰러 데이터를 통해 인터넷에  
연결해야 합니다.



## 6) iXflashQ 미니의 마이크로SD 카드에 직접 비디오/사진을 저장.

1. 카메라 아이콘 터치
2. iXflash App 카메라 기능을 통해  
동영상녹화 또는 사진 촬영
3. 모든 비디오와 이미지는 iPhone/iPad의  
내장 메모리를 사용하지 않고  
iXflash Q 미니 microSD 카드에  
직접 저장됩니다



## 7) 모든 동영상을 쉽게 시청하세요

1. 마지막으로 본 동영상을 한 번에 시청가능
2. 재생 기록 보기
3. 사용자 친화적인 인터페이스는 스와이프를 사용하여  
빠르게 앞으로/뒤로 및 볼륨 조절을 지원합니다  
예를 들어, 더블 탭 제스처



| 10초 빠른 후진/전진



| 밝기 조절



| 음량 조절

## 8) 파일 매니저(iXflash아이콘)

iXflash Q 미니 드라이브 내부의 microSD 카드에  
저장된 모든 파일을 보고, 이동하고, 재생하고,  
관리할 수 있습니다.



## 9) 컴퓨터에서 파일 보기 및 관리

1. iXflash Q mini를 컴퓨터의 해당 USB 포트\*에 연결합니다
2. 컴퓨터에서 iXflash Q 미니와 연결된 드라이브를 엽니다.
3. iXflash Q 미니의 microSD 카드에 저장된 모든 파일에  
액세스합니다.

\*필요한 경우 C to A변환젠더어댑터 사용



# iXflash Q mini

미니 쿼크 매뉴얼 애플 아이폰.아이패드

Korean version v1.0

## 10) iXflash Q mini를 휴대폰의 microSD 카드 리더기로 사용하기




Drone



Dash Camera



Action Camera



Trail Camera

### USB-C 연결이 있는 iPhone/iPad의 경우:

- ★ 드론, 블랙박스, 액션 카메라(예: Go Pro) 또는 기타 유사한 장치에서 microSD 카드를 가져와 iXflash Q 미니에 삽입합니다
- ★ USB-C 연결로 iXflash Q mini를 iPhone/iPad에 연결합니다
- ★ iXflash 앱 열기
- ★ iXflash 폴더에서 비디오를 볼 장치와 연결된 폴더를 선택합니다
- ★ 동영상을 탭하여 선택하고 보기 가능.



## 11) 홈 화면의 모든 iXflash 아이폰 기능 및 설정



### 카메라 아이콘 :

라이브 비디오를 녹화하고 iXflash Q 미니의 microSD 카드에 직접 저장할 사진을 찍습니다.



### 포토/비디오 아이폰 :

iXflash Q 미니와 iPhone/iPad의 iXflash 앱 내 microSD 카드에 저장된 모든 사진/비디오 바로 가기.



### iXflash아이폰 :

iXflash Q 미니에 삽입된 microSD 카드에 저장된 모든 콘텐츠를 보고 관리합니다.



### iPhone아이콘 :

기기에 있는 iXflash 앱에 임시로 저장된 모든 콘텐츠를 확인하고 관리합니다. iXflashQ미니 없을 경우 임시저장.



### 즐거찾기 아이콘 :

즐거찾기로 표시한 파일 목록을 확인합니다.



### 백업 & 복원 아이콘 :

모든 연락처, 비디오 및 사진을 iPhone/iPad에서 백업하거나 복원합니다.



### 설정 아이콘 :

iXflash Q 미니 설정을 조정합니다.



### Continue 아이콘 :

마지막으로 연 파일이나 미디어를 계속 보거나 재생하려면 한 번의 터치로 확인할 수 있습니다.

